



Teile 1,3,4,7 und 8 sind auf 1mm starken Karton aufzukleben.
Teile 2,5 und 6 sind als Normalpapier zu verwenden.

Die Teile 7 und 8 sind auf Rück- und einer Stirnseite mit einem Stift (Edding 3000) zu schwärzen.

Teil 1 (Dekorteil nach unten) mit Seitenteilen 3 verkleben. Diesen Bauteil verkehrt auf eine ebene Unterlage legen und die Seitenteile 4 ankleben. Nach Aushärtung Teile 2,5 und 6 innen ankleben. Unterbau Teile 7 und 8 an Teil 1 an bezeichneten Stellen ankleben.

Radbaugruppen, Puffer und Haken nach Skizze ankleben. Zuletzt aus 1mm Stahldraht Teil 9 abwinkeln und an Teil 7 beidseits ankleben. Stahldraht Teil 10 ebenfalls ankleben. Bei diesen Baugruppen verwende ich Stabilis expreß als Klebstoff. Dieser wird nach ca. 10 Min steinhart.

